



Все механизмы нового поколения Quant можно использовать с сериями накладок, лицевых панелей и рамок Alfa **Π** и Omega **Ω**.


TV розетка оконечная




TV розетка проходная




TV розетка оконечная экранированная




TV розетка SAT




TV розетка оконечная + SAT




Компьютерная + TV розетка оконечная




Компьютерная розетка RJ-45




Компьютерная розетка RJ-45 экранированная




Компьютерная розетка двойная RJ-45 экранированная




Телефонная розетка RJ-11



Розетка HDMI 2.0



Вывод кабеля с фиксатором




Внимание! Перед установкой и использованием электрических розеток внимательно прочтите инструкцию. Данный товар предназначен только для бытового использования.




Внимание!

Монтаж и демонтаж электрических розеток должны производиться только при выключенном питании электросети, специалистом, имеющим квалификацию, позволяющую заниматься установкой, диагностикой и ремонтом электрических приборов и оборудования.



1. Зачистите провода на 25 мм (RJ-11) или на 50 мм (RJ-45) и подключите к механизму согласно подходящему типу розетки.
RJ-11: Провода от телефонного аппарата в вилке подключаются зеркально путем поворота контактного кабеля на четверть оборота во встроенном механизме зачистки. При отсутствии гудка, стоит поменять полярность проводов.
RJ-45: Разложите витые кабели на контакты модуля в соответствии с указанной нумерацией и цветовой маркировкой. Далее модуль с установленными кабелями вставьте в основание крепления, закрутите защелку до щелчка — при этом острые контактные пластины прорежут оплетку и провода соединятся с контактными жилами на внешнем разъеме розетки.
2. Установите механизм в стандартную монтажную коробку скрытого монтажа, при этом оставляя видимой только внешнюю лицевую панель.
3. Накладки и рамки защелкиваются на механизме. Их конструкция позволяет регулировать глубину посадки.
4. Включите питание сети, механизм готов к эксплуатации.



1. Зачистите коаксиальный кабель и оголите центральную жилу на 8мм. При этом внешний экран полностью остается под слоем изоляции. Оголять проводки и фольгу не нужно. Вставьте кабель в розетку так, чтобы клин проник под внешнюю оболочку изоляционного слоя. Центральная жила должна зайти в свое посадочное место.
2. Установите механизм в стандартную монтажную коробку скрытого монтажа, при этом оставляя видимой только внешнюю лицевую панель.
3. Накладки и рамки защелкиваются на механизме. Их конструкция позволяет регулировать глубину посадки.
4. Включите питание сети, механизм готов к эксплуатации.




1. Установите механизм в стандартную монтажную коробку скрытого монтажа, обязательно учитывайте, что в монтажной коробке должно быть достаточно пространства для разгиба кабеля и его изгиба.
2. По аналогии HDMI монтируется и второй механизм розетки на расстоянии от первой не более чем на 15 метров. Между собой подрозетники соединяются HDMI кабелем.
3. Накладки и рамки защелкиваются на механизме. Их конструкция позволяет регулировать глубину посадки.
4. Включите питание сети, механизм готов к эксплуатации.



Установка вывода кабеля


1. Подведите кабель к монтажной коробке, проденьте кабель через механизм.
2. Установите и закрепите механизм вывода кабеля в монтажную коробку, при этом оставляя видимой только внешнюю лицевую панель, закрепите кабель фиксатором.
3. Накладки и рамки защелкиваются на механизме. Их конструкция позволяет регулировать глубину посадки.
4. Включите питание сети, механизм готов к эксплуатации.



Ассортимент рамок, лицевых панелей и накладок серий Alfa и Omega предлагает широкий выбор вариантов для тех, кто ищет как функциональность, так и эстетику. Используемые в конструкции материалы включают в себя органическое стекло, натуральное стекло, термопласт, дерево и камень. Понимая характеристики, области применения, преимущества и недостатки каждого материала, потребители могут принимать обоснованные решения при выборе идеального продукта серии Alfa или Omega для реализации своих идей.


Omega

Рамки серии Omega имеют изящную обтекаемую форму идеально дополняя и не перегружая интерьер, а дугообразное основание создает визуальный эффект парения.




Alfa

Рамки серии Alfa имеют строгие прямые линии, которые легко вписываются в любой интерьер.



Ассортимент всех электроустановочных изделий серии Quant и лицевых панелей серий Alfa и Omega.



Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, срок службы 10 лет, со дня продажи механизма через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- В случае обнаружения неисправности или выхода механизма из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший механизм.
- Неправильное хранение, использование механизма или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.
- Возврат механизма осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



Изготовитель:
«Хун Юан Оптоэлектроник Технолоджи»
NO 22, Новый мировой район Ф, улица
Спортивная, Гузэн Таун, Чжуншань город,
Гуандун Провинция, Китай

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «БЕСТ ЛАЙТ»,
111672 г. Москва, ул. Суздальская, д. 46
тел. +7 (495) 150-03-05

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Штамп продавца