



Все механизмы нового поколения Quant можно использовать с сериями накладок, лицевых панелей и рамок Alfa **Π** и Omega **Θ**.

Терморегулятор



Терморегулятор с цифровым дисплеем



Внимание! Перед установкой и использованием терморегулятора внимательно прочтите инструкцию. Данный товар предназначен только для бытового использования.



Внимание!

Монтаж и демонтаж терморегуляторов должны производиться только при выключенном питании электросети, специалистом, имеющим квалификацию, позволяющую заниматься установкой, диагностикой и ремонтом электрических приборов и оборудования.

1. Установка датчика температуры

1.1. Подготовьте кабель датчика температуры - зачистите его, наденьте наконечники и обожмите.

1.2. Поместите кабель с датчиком температуры в гофрированную трубу, расположив ее на полу как можно ближе к напольному покрытию между двумя греющими кабелями теплого пола и вмонтировав ее в стену до монтажной коробки.

2. Установка терморегулятора


2.1. Подготовьте отверстие, установите в него монтажную коробку и закрепите ее.

Подведите провода питания, провода теплого пола и провода датчика температур к монтажной коробке и подсоедините к клеммам терморегулятора согласно схеме.

2.2. Установите и закрепите механизм терморегулятора, при этом оставляя видимой только внешнюю лицевую панель.

2.3. Накладки и рамки защелкиваются на механизме. Их конструкция позволяет регулировать глубину посадки.

2.4. Включите питание сети, механизм готов к эксплуатации.



Меры предосторожности!

Не подключайте механизм к сети с напряжением выше указанного.

Не подключайте одновременно к механизму активную нагрузку с большой суммарной мощностью.

Не используйте в местах возможного попадания влаги, жидкости, пыли и воздействия высоких температур.


Не вскрывайте механизм и не производите ремонт самостоятельно, все работы должны производиться специалистами, имеющими квалификацию, позволяющую заниматься ремонтом электрических приборов и оборудования.

Схемы подключения механизмов терморегуляторов Quant для рамок и лицевых панелей серий Alfa **Π и Omega **Θ**.**

Терморегулятор




Терморегулятор с цифровым дисплеем



Управление терморегулятором


Терморегулятор



Для изменения температуры прокрутите регулятор до отметки нужного значения

Для включения и выключения нажмите на регулятор

Терморегулятор с цифровым дисплеем




Для включения и выключения нажмите кнопку **⏻**

Для изменения температуры прокрутите регулятор, на дисплее отобразится установленная температура.

Ассортимент рамок, лицевых панелей и накладок серий Alfa и Omega предлагает широкий выбор вариантов для тех, кто ищет как функциональность, так и эстетику. Используемые в конструкции материалы включают в себя органическое стекло, натуральное стекло, термопласт, дерево и камень. Понимая характеристики, области применения, преимущества и недостатки каждого материала, потребители могут принимать обоснованные решения при выборе идеального продукта серии Alfa или Omega для реализации своих идей.


Omega

Рамки серии Omega имеют изящную обтекаемую форму идеально дополняя и не перегружая интерьер, а дугообразное основание создает визуальный эффект парения.




Alfa

Рамки серии Alfa имеют строгие прямые линии, которые легко вписываются в любой интерьер.



Ассортимент всех электроустановочных изделий серии Quant и лицевых панелей серий Alfa и Omega.



Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, срок службы 10 лет, со дня продажи механизма через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- В случае обнаружения неисправности или выхода механизма из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший механизм.
- Неправильное хранение, использование механизма или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.
- Возврат механизма осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



Изготовитель:
«Хун Юан Оптоэлектроник Технолджи»
NO 22, Новый мировой район Ф, улица
Спортивная, Гузэн Таун, Чжуншань город,
Гуандун Провинция, Китай

Импортёр/Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «БЕСТ ЛАЙТ»,
111672 г. Москва, ул. Суздальская, д. 46
тел. +7 (495) 150-03-05

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Штамп продавца